BANC DE TEST DE PERMEABILITE



MANUEL SIMPLIFIE DE L'UTILISATEUR



1

CARACTERISTIQUES GENERALES

Echantillons:

Diamètre nominal:	50mm ±2%,
Hauteur nominal:	100mm ±2%,

Interface:

- 1 Panel PC avec écran tactile 17" pour la gestion du process,
- 3 Prises USB (dont une en face avant),
- 1 Prise Ethernet,

1 Sectionneur principal,

- 1 Bouton poussoir lumineux de mise en marche,
- 1 Bouton poussoir pour faire le vide afin de faciliter la mise en place de l'échantillon,
- 1 Bouton poussoir pour l'éjection par air de l'échantillon en place,
- 1 Bouton poussoir réarmable d'arrêt d'urgence,
- 1 Support d'échantillon 100mm équipé de sa membrane d'étanchéité,

1 bar, 1 l/min,

Limites d'essais :

Perte de charge max.:	
Débit max.:	

Alimentations :

Electrique: Pneumatique: 115Vac, 50-60Hz, 4 bar minimum,

MISE EN ROUTE

La mise en route du banc de test s'effectue par un appui long sur le bouton poussoir lumineux "MARCHE" situé à droite en face avant, jusqu'à ce que le petit voyant vert sur le dessus de l'écran s'allume. Si le bouton "MARCHE" n'est pas allumé, vérifier que le banc est bien raccordé au secteur en face arrière et que le "SECTIONNEUR" sur le flanc droit est bien en position I.

A la mise en route du banc, le logiciel de test de perméabilité est automatiquement lancé et prêt à fonctionner.



LOGICIEL : Arborescence du programme

C:\BTPERM

PERM	dossier principal obligatoirement sous la racine C :
BTPERM.exe	exécutable du logiciel
permeabilite.cfg	fichier de sauvegardes des configurations du logiciel
\Rapports	dossier contenant les rapports de tests des séries de mesure et le fichier d'étalons
etalonnages.xls	fichier contenant les résultats des tests de chaque étalonnage de début de série
\Traces	dossier contenant les rapports de tests des séries de mesure
permeabilite.trx	fichier temporaire de traces systèmes (Usage de SEREM)
\Maintenances	dossier contenant des applications de maintenances (Usage de SEREM)

LOGICIEL : Menu principal





LOGICIEL : Paramétrage du système





LOGICIEL : Série de mesure

PARAMETRES DE LA SERIE		
Nom de l'opérateur:	Jean	
Désignation de la série:	Serie01	
Paramètres de la série.	VALIDER ANNULER	

	PARAMETRES DE L'ETALON	
Référence:	Etalon 01	
Hauteur:	100	mm
Diamètre:	50	mm
Deremètres de l'échentille	VALIDER ANNULER	







BTPERM

BANC DE TEST DE PERMEABILITE

RESULTATS		
Température	22,5 °C (Température ambiante)	
Pression	71,750 hPa	
Débit	9,916 cl/min	
Permeabilité	2,1353 Nperm	
RECOMMENCER	1MENCER LA SERIE ANNULER LA SERIE	
Affichage des mesures et résultat du test de l'étalon.		
PARAMETRES DE L'ECHANTILLON		

Référence:	Echan	tillon 01	
Hauteur:	99).95	mm
Diamètre:	49).98	mm
	VALIDER	ANNULER	
Paramétrage de l'échantillon suivant.			



BANC DE TEST DE PERMEABILITE

3	RECHERCHE DU REGIME LAMINAIRE
	Régime Stabilité du régime laminaire
	Débit 9,12 cl/min
	ANNULER
	Réglage automatique du débit pour avoir un régime laminaire stable et calculer la perméabilité.

Température Pression Débit	22,4 °C (Température ambiante) 72,125 hPa 9,930 cl/min
Permeabilité	2,1329 Nperm
Effectuer à nouveau le test RECOMMENCER	Arrêter la série CONTINUER ARRETER
Affichage des mesures et résultat du test de l'échantillon.	



MISE EN PLACE D'UN ECHANTILLON

Introduire l'échantillon(*a*) dans le porte-échantillon(*b*) à l'aide du poussoir(*c*) tout en appuyant sur le bouton du vide(*d*). Une fois le poussoir en butée, relâcher le bouton du vide et donner de brèves impulsions sur le bouton d'éjection(*e*) afin de s'assurer que l'échantillon est bien en contact avec le poussoir; c'est à dire qu'il n'est pas trop loin dans le porte-échantillon (*Figure 2*).

Attention! Dans le cas contraire (*Figure 3*), la mesure sera erronée et la membrane d'étanchéité risquera d'être endommagée.







Figure 2



Figure 3

